

Bolsa para cámara Delsey GOPIX 120

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 110x80x195 mm

Divisores extraíbles:

Correa de cinturón:

Correa de hombro:

Material: tejido

Dimensiones: 120x90x215 mm

Peso: 200 g