

Bolsa para cámara Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 320x160x460mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos : 2 piezas

Compartimiento para laptop/tablet: / 15" + 10" /

Laptop /compartimentos para tabletas: 340x320x30mm

Compartimento personal

Trípode de montaje

Bolsillo para botella

Asa de transporte

Juego de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 350x250x490 mm

Peso: 2700 g