

# **Bolsa para cámara E-image Oscar B30**

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 470x300x220 mm

Divisores extraíbles:

Compartimento personal:

Bolsillo de agua:

Asa de transporte:

Material: tejido

Dimensiones 500x370x250 mm

Peso: 2270 g