

Desbrozadora Bosch EasyShear 0600833300

Tipo: arbusto/hierba

Fuente de alimentacin: batera

Puntas: para arbustos; para hierba

Longitud de barra: 120 mm / para arbustos 80 mm / para hierba (ancho) /

Paso entre dientes: 8 mm

Tipo de batera: Li-Ion

Tensin de la batera: 3,6 V

Capacidad: 1,5 Ah

Tiempo de uso: 40 min

Tiempo de carga: 3h

Nivel de ruido: 70 dB

Peso: 0,53 kg