

Guitarra Squier Classic Vibe AOS 70 Telecaster Deluxe

Color

Tipo: guitarra eléctrica

Número de cadenas: 6

Pastillas: pasiva

Diagrama de captación: SS

Tono

Tipo: pasivo

Controles de volumen: 1

Controles de tono: 1

Interruptor de pastilla: 3 vas

Cuerpo

Tipo: slido

Tamaño: 4/4

Forma (ver): Telecaster

Corte : nico

Golpeador

Material del cuerpo: lamo

Puente: fijo

Thru-string

Mstil

Encuadernación: atornillada

Número de trastes: 21 / medium jumbo /

Perfilcuello: C

Ancho de la tuerca: 42 mm

Radio frontal: 9.5 "

Anclaje: nico

Medicin: 25.5"

Cabezas de clavija: cerrado

Material del mstil: arce

Diapasn : arce