

Bolsa para cámara Arsenal 2421

Uso previsto: para cámaras (compactas)

Tipo: bolsa

Compartimentos exteriores: 3 uds

Correa para el hombro:

Material: tejido