

Bolsa para cámara Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 310x170x460 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos : 2 piezas

Compartimiento para laptop/tablet: / 15" + 10" /

Laptop /Compartimentos para tabletas: 360x290x25 mm

Compartimento personal

Trípode de montaje

Bolsillo para botella

Asa de transporte

Juego de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 350x240x620mm

Peso: 3650g