

Caja de herramientas Bosch 1619BZ0101

Tipo: bolsa

Propósito: para herramientas eléctricas

Compartimentos: 2 piezas

Material: pao