

Juego de herramientas eléctricas Ryobi R18CK4-252S

Fuente de alimentación: batería

Conjunto de dispositivos: taladro/R18DD3/; sierra alternativa/RRS1801M/; sierra circular/R18CSP/; linterna/R18T/

Batería: 2 piezas ; RB18L20, RB18L50; Ryobi ONE+; 18V; 2Ah, 5Ah

Tiempo de carga: 60 min / para 2 Ah /

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batería: Clip

Incluido adicionalmente: cargador/RC18120/; bolsa; disco