

Bolsa para cámara Lowepro Pro Roller x200

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila; carrito

Compartimentos de cámara (lente): 310x168x505 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos: 1 pc

Compartimento para laptop/tablet

Compartimentos para laptop/tablet: 325x30x460 mm

Compartimiento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Material: tela

Dimensiones: 400x285x615 mm

Peso: 6000 g

Características y funciones adicionales de la bolsa de la cámara: Bloqueo de aeropuerto Posibilidad de llevarla como mochila Posibilidad de usar el carrito como trípode para luces