

# Bolsa para cámara Lowepro Pro Roller x100

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila; carrito

Compartimentos de cámara (lente): 290x168x400mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos: 1 pc

Compartimento para laptop/tablet

Compartimentos para laptop/tablet: 305x30x390mm

Compartimiento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Material: tela

Dimensiones: 355x285x510 mm

Peso: 5000 g

Funciones y características adicionales de la bolsa de la cámara: Bloqueo de aeropuerto Posibilidad de llevarla como mochila Posibilidad de usar el carrito como trípode para luces