

Bolsa para cámara TENBA Axis Tactical Backpack 20

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 280x470x150mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos : 1 pc

Compartimento para laptop/tablet: / 15" /

Compartimento para personal artículos

Soporte de trípode

Bolsillo para botella

Asa de transporte

Cubierta de lluvia incluida

Material: tela

Dimensiones: 300x500x220 mm

Peso: 2000