

Bolsa para cámara TENBA Axis Tactical Backpack 24

Color:

Segn lo previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 290x490x170 mm

Divisores extraíbles:

Compartimentos exteriores: 1 pc

Compartimento para portátil/tablet: / 17" /

Compartimento personal:

Soporte de trípode:

Bolsillo para botella:

Asa de transporte:

Funda impermeable incluida:

Material: tela

Tamaños: 320x510x240 mm

Peso: 2100 g