

Bolsa para cámara TENBA Axis Tactical Backpack 32

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 320x540x170 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 1 pc

Compartimento para portátil/tablet: / 17" /

Compartimento personal

Soporte de trípode

Bolsillo para botella

Asa de transporte

Conjunto de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 350x570x250 mm

Peso: 2500 g