

Bolsa para cámara TENBA Cineluxe Backpack 24

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR); para videocámaras

Tipo: mochila

Compartimientos de cámara (lente): 280x530x300 mm

Divisiones extrables

Compartimientos exteriores: 2 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Montaje en carro

Material: tela

Dimensiones: 340x610x360 mm

Peso: 3900 g