

# Bolsa para cámara TENBA Cineluxe Shoulder Bag 24

Color

Segn el proposito: para cámaras (SLR); para videocámaras

Tipo: bolsa

Compartimentos de cámara (lente): 530x300x330 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos: 3 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Soporte de carro

Bandolera

Material: Tela

Dimensiones: 610x360x360 mm

Peso: 4400 g