

Bolsa para cámara TENBA Cineluxe Shoulder Bag 21 High

Color

Segn el proposito: para cámaras (SLR); para videocámaras

Tipo: bolsa

Compartimentos de cámara (lente): 460x300x300 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos: 3 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Soporte de carro

Bandolera

Material: Tela

Dimensiones: 520x330x350mm

Peso: 3800g