

# Bolsa para cámara TENBA Sue Bryce Tote 15

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente) 410x290x150 mm

Tabiques desmontables:

Compartimento personal:

Asa de transporte:

Soporte de carro:

Bandolera:

Material: cuero sintético

Dimensiones: 430x320x200 mm

Peso: 1900 g