

Bolsa para cámara TENBA Sue Bryce Hat Box Roller

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa; carrito

Compartimentos de la cámara (lente): 370x340x170 mm

Divisiones extraíbles

Compartimento personal

Asa de transporte

Bandolera

Material: cuero

Dimensiones: 380x410x220 mm

Peso: 3600g