

Mquina de coser / overlock Singer C240

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: semiautomticamente

Especificaciones

Nmero de puntadas: 67 piezas

Nmero de puntadas: 3 piezas

Largo mximo de puntada: 4.5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del pie: 9 mm

Velocidad de costura 800 sti/min

Caractersticas y funciones

Funciones: reversaplataforma de brazo enhebrador de agujacoser sin pedal

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pie control de tensin del hilo interruptor perro de alimentacin desactivado

Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universal para costura decorativa para costura invisible para coser botones para ojales

Generalcaractersticas

Pantalla:

Alimentacin principal: red

Consumo de energa: 70 W

Estuche: duro

Peso: 6,4 kg