

Termostato Danfoss Icon RT IR

Asignacin: para calentador/suelo radiante

Tipo de dispositivo Electrónica

Conexin: Inalmbrica

Instalacin: En una caja trasera

Rango de control t: 5 - 35 °C

Sensor t° aire:

Sensor t° suelo / medio de calefaccin: / infrarrojos /

Rango de comunicacin (exterior): 30 m

Funciones: pantalla

Fuente de alimentacin: batera/AA, 2 uds. /

Dimensiones del controlador de temperatura: 86x86x26 mm