

Bolsa para cámara Case Logic DSLR Camera Sling

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 185x114x254 mm

Divisores extraíbles:

Compartimentos exteriores: 2 piezas

Compartimento personal:

Bolsillo para botella:

Asa de transporte:

Material: tejido

Dimensiones: 216x160x361 mm

Peso: 410 g