

Bolsa para cámara Incase DSLR Sling Pack

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Divisores desmontables

Compartimiento para laptop/tablet: / 13" /

Compartimento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Bandolera

Material : tela

Dimensiones: 254x178x406 mm