

# Cargador Kentavr PZU-150NP

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de arranque: 150A

Mx. corriente de carga: 30A

Ajuste de corriente: 3

Capacidad de carga de la batera: 20 – 400Ah

Caractersticas y caractersticas: ampermetro; proteccin contra sobrecarga

Fuente de alimentacin fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 1000 W / 4800 W para arrancar el motor /

Longitud del cable: 2 m

Dimensiones: 265x280x180 mm

Peso: 6,8 kg