

# Mquina de coser / overlock Singer 14T968

Tipo de mquina de coser: Cerradura de alfombras

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 12 piezas

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 7.5 mm

Velocidad de costura: 1300 sti/min

## Funciones y Oportunidades

Funciones: Alimentador diferencialplataforma de brazoCostura de aguja doble / triple aguja /

### Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del piedial de tensin del hilo

## Pies incluidos

Almohadillas: Overlock

## Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente principal

Bolsa: tela

redes

Bolsa: tela

redes

Bolsa: tela