

# omtico / ferrocarril Fisher Price Thomas and Friends

Tipo: ferrocarril

Edad: a partir de 3 aos

Estilo de carretera: infantil

Nmero de locomotoras: 1 pieza

Nmero de partes de la pista: 13 piezas

Comida: AAA (2 piezas)

Material: plstico