

o / ferrocarril Fisher Price Thomas and Friends Cassi

Tipo: ferrocarril

Edad: a partir de 3 aos

Estilo de carretera: nios

Nmero de locomotoras: 1 pieza

Nmero de coches: 1 pieza

Nmero de piezas de va: 8 piezas

Alimentacin: AAA (2 unidades)

Material: plstico

Tamao del paquete: 28x36x7 cm