

Bolsa para cámara Incase DSLR Pro Pack

Color:

Por propósito: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Divisores desmontables:

Compartimentos exteriores: 3 uds

Compartimento para portátil/tablet: / 15" + 10" /

Compartimento personal:

Soporte para trípode:

Bolsillo para botella :

Asa de transporte:

Material: tela

Tamaños: 305x230x510 mm