

# Estacin meteorologica Sencor SWS 8700

Mediciones: previsin meteorologica; temperatura interior; temperatura exterior; humedad interior; humedad exterior; presin atmosfrica

Tipo de sensor externo: inalmblico

Nmero de sensores: 1 unidad

Alcance: 30 m

Temperatura de bloqueo min/max:

Temperatura de confort :

Opcional: pantalla de tendencia de temperatura; retroiluminacin de la pantalla; reloj; despertador; calendario

Factor de forma: horizontal

Instalacin: escritorio

Pantalla : color

Material de la carcasa: plstico

Fuente de alimentacin: 1xCR2032 ; alimentacin de red

Fuente de alimentacin del transmisor: 2xAA

Dimensiones: 220x83x39 mm

Dimensiones del transmisor: 113x61x40 mm

Peso: 248 g