

# Reloj Swarovski 5376071

Gnero: femenino

Pas de origen de la marca: Austria

Hecho en Suiza

Mecanismo

Tipo de movimiento: cuarzo

Fuente de alimentacin: batera

Marcar

Tipo de marcacin: mano

Marcas de marcacin: marcas

Color: negro

Caja y correa

Forma de la caja: redonda

Material de la caja: acero inoxidable

Color de la caja: negro

Material de vidrio: mineral

Piedras: esfera y pulsera

Correa: pulsera acero

Correa de color: negro

Cierre: clip (despliega)

General

ImpermeableWR: 50

Dimetro (ancho): 29 mm