Guitarra Ibanez XPTB720

Color

Tipo: guitarra elctrica Nmero de cadenas: 7 Pastillas: activas

Diagrama de captacin: HH

Tono

Tipo: activo

Controles de volumen: 1

Interruptor de captacin: 3 posiciones

Cuerpo Tipo: slido Tamao: 4/4

Forma (vista): Explorer

Corte: doble

Material de la caja : Caoba Puente: Fixed / Full Tune III /

Mstil

Tipo de montaje: atornillado

Nmero de trastes: 24 Tuerca ancho: 43 mm Radio frontal: 12 "

Ancla: nica

Escala: 25,5 "

Cabezas de clavija: cerradas

Material del mstil: arce Diapasn: palo de rosa