

# Reloj Hugo Boss 1513831

Gnero: hombre

Pas de origen de la marca: Alemania

Movimiento

Tipo de movimiento: cuarzo

Ocasin: +

Alimentador: batera

Marcar

Tipo de marcacin: puntero

Marcas de marcado: marcas

Color: negro

Caractersticas y funciones: fecha (da del mes)

Caja y correa

Forma de la caja: redonda

Material de la caja: acero inoxidable

Color de la caja: acero inoxidable

Material de vidrio: mineral

Correa: correa de cuero

Color de la correa: negro

Cierre: clsico (conhebilla)

General

Resistente al agua: 30