

Piano digital Kurzweil M115

Color

Carcasa: fijo

Cubierta

Pedales integrados

Llaves

Nmero de llaves: 88 piezas

Tamao: tamao completo

Mecanismo: accin de martillo

Ajuste de sensibilidad : / 7 niveles /

Dureza: ponderada

Caractersticas

Polifona: 88 voces

Voces predefinidas: 88 piezas

Acompaamiento automtico

Estilos de acompaamiento: 28 piezas

Modo de entrenamiento

Cambio de ritmo: 30 – 250

Metronomo

Secuenciador (grabacin)

Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Voces duales

SeparacinTeclado

Cambio de octava

Transposicin

Ajuste fino

Conexiones

Entradas: Mini-jack (lnea)

Salidas: USB a host (tipo B)

Salidas de auriculares: 2 piezas

Salidas de lnea: 2 piezas / RCA /

General

Altavoces incorporados: 30 W

Nmero de bandas: 2

Pantalla: monocromtica

Consumo de energa: 30 W

Dimensiones (AnxAlxP): 1366x840x433 mm

Peso: 40 kg

(lnea)

Salidas: USB a host (tipo B)

Salidas de auriculares : 2 piezas

Salidas de Inea: 2 piezas / RCA /

General

Altavoces incorporados: 30 W

Nmero de carriles: 2

Pantalla: monocromo

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1366x840x433 mm

Peso: 40kg

(Inea)

Salidas: USB a host (tipo B)

Salidas de auriculares : 2 piezas

Salidas de Inea: 2 piezas / RCA /

General

Altavoces incorporados: 30 W

Nmero de carriles: 2

Pantalla: monocromo

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1366x840x433 mm

Peso: 40kg