

# Placa base Asus PRIME B460M-A R2.0

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Dimensiones ( HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H470

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2933 MHz

Mxima memoria: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887 / 897 /

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI -E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0,1,5,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x : 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza  
Conectores integrados  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
2 gen1: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza  
2 gen1: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza