

Guitarra Fender Noventa Telecaster

Color

Tipo: guitarra elctrica

Nmero de cadenas: 6

Pastillas: pasiva

Diagrama de captacin: S

Tono

Tipo: pasivo

Controles de volumen: 1

Controles de tono: 1

Cuerpo

Tipo: slido

Tamao: 4/4

Forma (ver): Telecaster

Cutaway: single

Golpeador

Material del cuerpo: aliso

Puente: fijo

Encuadernacin a travs de cuerdas

Cuello

Tipo de encuadernacin: perno- on

Nmero de trastes: 22

Perfil del mstil: Do moderno

Ancho de la tuerca: 42 mm

Radioforros: 9.5 "

Ancla: simple

Escala: 25.5"

Cabezas de clavija: cerrado

Material del mstil: arce

Frontal: Arce / o Pao Ferro /