

# Cortacsped Bosch EasyGrassCut 18-230 06008C1A01

Tipo: trimmer

Tipo de motor: elctrico (batera)

Siega

Ancho de corte: 23 cm

Sistema de corte: rotativo

Diseo de la moldura

Posicin del motor: inferior

Dimetro de lnea: una.6 mm

Opcional: cabeza giratoria

Contenido del paquete

Consejos: carrete de lnea

Motor

Revoluciones (motores elctricos): 8500 rpm

Batera

Plataforma de batera: Alimentacin para TODOS 18 V

Voltaje de la batera: 18V

Bateras compatibles: PBA 18

Batera: faltante

General

Material de la cubierta: plstico

Nivel de ruido: 74 dB

Peso: 1,7 kg / peso sin batera /