

# UPS EVER Easyline 1200 AVR USB

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 4.5 min

Tiempo de media carga: 11 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada : Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 45 - 55 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 600 W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 10%

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas con reserva: 2 piezas / Francs /

Conectores C13/C14 con reserva: 2 uds

Batera

Tensin de batera externa: 12 V

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas proteccin de lnea de datos / RJ45 / alarma audible

Fusible: automatico

Control de interfaces: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 195x139x365 mm

Peso: 8,9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg