

Estacin meteorologica Sencor SWS 5270

Medicin: pronstico del tiempo; temperatura interior; temperatura exterior; humedad interior; humedad exterior; presin atmosfrica

Tipo de sensor externo: inalmblico

Nmero de sensores: 1 pieza

Rango: 50m

Rango de medicin interior: 0 °C ~ +50 °C

Exterior rango de medicin: -25 °C ~ +70 °C

Retencin de temperatura mnima/mxima

Avanzado: Visualizacin de tendencia de temperatura; Retroiluminacin de pantalla/2 niveles/; Reloj;

Reloj despertador

Factor de forma: horizontal

Instalacin: escritorio

Pantalla: color

Material de la carcasa: plstico

Fuente de alimentacin: 3xAAA; fuente de alimentacin

Alimentotransmisor: 2xAAA

Dimensiones: 200x98x50 mm

Peso: 205 g