

Batera de cámara Panasonic CGA-D54S

Funciones adicionales y opciones de batería para la cámara: Dispositivos compatibles NV-DS30A, NV-DS30EG, NV-DS50A, NV-GX7, NV-GX7K, NV - MX1000, NV-MX2500, NV-MX350, NV-MX350A, NV-MX350B, NV-MX350EN, NV-MX5, NV-MX500, NV-MX5000, NV-MX500EG, NV-MX500EN, AJ-PCS060G (Disco duro portátil Unidad)