

Mquina de coser / overlock Singer 3221

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucles: automtico

Especificaciones

Nmero de puntadas: 21 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de aguja

Ajuste opciones

Ajustes: disco de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Prensateles para cremallera: universalpara cremallerapara puntada invisiblepara coser botonespara acolchados

General especificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin