Mquina de coser / overlock Singer 3221

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucles: automtico

Especificaciones

Nmero de puntadas: 21 puntadas Longitud mxima de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 5 mm Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de aguja

Ajuste opciones

Ajustes: disco de tensin del hilo

Prensatelas incluidas

Prensatelas para cremallera: universalpara cremallerapara puntada invisiblepara coser botonespara

acolchados

General especificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin