

Bolsa para cámara Sony LCS-CSW

Uso previsto: para cámaras (compacto)

Tipo: carcasa

Montaje de mosquetón:

Material: tejido

Dimensiones: 70x140x80 mm

Peso 90 g