

Bolsa para cámara Think Tank Mirrorless Mover 10

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 125x135x95 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 3 piezas

Asa de transporte

Bandolera

Bandolera

Protector de lluvia incluido

Material: tela

Dimensiones: 135x155x115mm

Peso: 227 g

Características y funciones adicionales de la mochila para cámara: Cierres magnéticos