

Mquina de coser / overlock Singer 1412

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 12 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: Dial de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Pies: universalespara coser cremalleraspara coser botones para acolchado

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumidopotencia: 85 W

Estuche: tela