

Bolsa para cámara Benro Ranger S10

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 150x105x150 mm

Divisores extraíbles

Externo compartimentos: 3 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Cinturn

Bandolera

Juego de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 240x180x220 mm

Características y funciones adicionales de la bolsa de la cámara: Compartimento del objetivo