

# Pediluvio de masaje Beurer FB 20

Nmero de modos: 3

Nmero de boquillas: 7 piezas

Tipos de masaje: Masaje vibratorio; Burbuja (Jacuzzi); Acupuntura (punto); Rodillo

Funciones y caractersticas: Infrarrojo; Mantenimiento de la temperatura del agua; Rotacin automtica de la boquilla

Boquilla: Rodillo; Bola; Piedra pmez; Cepillo

Control: Interruptor giratorio

Modos de funcionamiento: Masaje vibratorio + radiacin infrarroja Burbujas (Jacuzzi) + mantenimiento de la temperatura del agua Vibromasaje, burbujas (Jacuzzi) + radiacin infrarroja y control de temperatura del agua