## Pediluvio de masaje Beurer FB 14

Nmero de modos: 3

Tipos de masaje: Masaje vibratorio; Burbujas (jacuzzi); Acupuntura (punto); Boquilla roll-on

Funciones y caractersticas: Mantenimiento de la temperatura del agua

Boquillas : Rodillo

Control: Interruptor giratorio

Potencia: 90 W

Modos de funcionamiento: Vibromasaje Burbujas (Jacuzzi) + mantenimiento de la temperatura del

aguaMasaje vibratorio, burbujas (Jacuzzi) + mantenimiento de la temperatura del agua