

# Raqueta de tenis de mesa Stiga Action

Tipo: raqueta

Clase: para principiantes (1\*)

Estilo de juego: protector

Forma del mango: abocinado (cnico)

Velocidad: 40

Rotacin: 45

Control: 100

Material base: madera

Nmero de capas base: 5

Grosor de la esponja: 1,6 mm