

Bolsa para cámara Delsey GOPIX 3

Color

Uso previsto: para cámaras (compacto)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 100x40x65 mm

Cinturn

Bandolera

Material: tela

Dimensiones: 110x50x80 mm

Peso: 87 g