

Bolsa para cámara Arsenal Echo X

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 191x305x165 mm

Divisores extraíbles:

Compartimentos exteriores: 4 piezas

Asa de transporte:

Material: tejido

Dimensiones: 467x362x229 mm

Peso 1660g